

VAROVÁNÍ !

- 1) Vždy dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny.
- 2) Vždy noste dítě tváří k sobě.
- 3) Při vkládání dítěte do nosítka musí být bederní pás vždy zapnutý.
- 4) Nikdy nerozepínejte bederní pás když je dítě v nosítku.
- 5) Uživatel nosítka Dacony nese plnou odpovědnost za bezpečnost nošeného dítěte.

Tkanina: 100% bavlna

Údržba: Ruční praní na 30°, nebo jemné praní v pračce na 30°.

Chráněný design, vyrobeno v EU.

Výrobce: Dacony s.r.o. , www.dacony.com

Nosítko Dacony je v souladu s Evropskou normou EN 13209-2:2016.

Toto nosítko je určeno pro děti od 4 měsíců.

Maximální nosnost je 20 kg.

! DŮLEŽITÉ !

POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

VAROVÁNÍ:

Dávejte pozor, když se shýbáte nebo nakláníte dopředu nebo do stran.

Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna Vaším pohybem a také pohybem dítěte.

Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách.

Minimalizujte riziko pádu- kluzké povrchy venku i doma.

Uvědomte si nebezpečí v domácím prostředí, na příklad tepelné zdroje, žehlička, horké nádoby, pára při vaření, vylití horkých nápojů a podobná rizika.

Zejména při nošení na zádech nemáte dítě plně pod stálým dohledem- uvědomte si, že dosáhne daleko a může se vyklánět. Mějte tyto skutečnosti na paměti zejména při průchodu zúženými prostory nebo kolem rizikových zdrojů.

Tento nosič není náhradou autosedačky.

Dítě by se nemělo nosit v nosítku v pohybujících se vozidlech.

Ujistěte se, že dítě má v nosiči dostatečný přísun vzduchu.

Návod použití- základní pokyny

Před sestavením a použitím ergonomického nosítka Dacony si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Vždy dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Před každým použitím si zkontrolujte, že nosič je v pořádku a není poškozen.

Přestaňte nosič používat pokud některé části chybí nebo jsou poškozené.

Při vkládání dítěte do nosítka musí být bederní pás vždy zapnutý.

Ujistěte se, že všechny spony, popruhy a nastavení jsou bezpečná a zapnutá když je dítě v nosítku.

Nikdy nerozepínejte bederní pás když je dítě v nosítku.

Dítě vždy noste tvář k sobě v pozici vpředu nebo na zádech.

Když chcete s nošením skončit, nejprve vyjměte z nosítka dítě a následně svlékněte nosítko.

Ujistěte se, že při použití nosítka nejsou ramenní popruhy nebo bederní pás překroucené nebo spletené.

Zkontrolujte, že v popruzích nebo sponách zapnutého nosítka není zapletené oblečení nosiče nebo dítěte.

Při nastavování nosítka vždy zajistěte dítěti podporu.

Své dítě držte bezpečně a pevně po celou dobu, dokud není nosítko správně nasazeno a seřizeno.

Malé děti mohou propadnout otvorem pro nohy. Proto pečlivě dotáhněte všechny popruhy tak, aby pevně přiléhaly k Vašemu tělu.

Uživatel nosítka Dacony nese plnou odpovědnost za bezpečnost nošeného dítěte.

Při používání měkkého nosiče dítě stále sledujte.

V případě dětí o nízké porodní hmotnosti a dětí se zdravotními obtížemi se před použitím výrobku poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

Ergonomické nosítko Dacony je v souladu s Evropskou normou EN 13209-2:2016. Toto ergonomické nosítko je určeno pro děti od 4 měsíců o váze od 7kg do 20kg.

Nosítko se vyrábí ve třech variantách- Basic, Pocket a Vario.

Tyto varianty jsou v základu řešeny všechny stejně, obměnou je pouze přední panel v provedení jednoduchém bez členění (Basic), s kapsou na předním díle (Pocket) a se zipovým členěním umožňujícím výškové zvětšení předního panelu (Vario).

Nosítka Dacony jsou vyrobena v České republice a chráněna průmyslovým vzorem.

Výrobce je Dacony s.r.o., další informace najdete na www.dacony.com

Nosítka jsou vyrobena ze 100% bavlny- vnitřní i vnější část.

Perte, je-li to nezbytné, na 30° ručně nebo v pračce na jemný cyklus. Nesušit v sušičce. Drobnější nečistoty pouze jemně očistěte vlhkým hadříkem.

Výhody ergonomických nosítek Dacony:

- praktická a funkční obsluha
- jednoduché použití, rychlé nasazení a sundání
- snadná stavitelnost bederního pásu a ramenních popruhů přesně na velikost nosiče
- zdravé a pohodlné nošení
- vysoký a široký přední panel pro správnou oporu zad a kyčlí dítěte
- změkčená vypolstrovaná ramena pro vysoký komfort nošení
- vypolstrovaná partie u nožiček pro pohodlí dítěte
- tvarovaný bederní pás, který dokonale rozkládá váhu dítěte
- ideální pro pohodlné kojení
- sofistikovaný a promyšlený design
- uživatelsky komfortní nosítko
- nejvyšší kvalita, precizní zpracování
- vyrobeno ze 100% bavlny
- vestavěná kapucka sloužící k podpoře hlavičky spícího dítěte, jako ochrana proti slunci nebo při kojení
- český výrobek- záruční a pozáruční servis



1

U nosítka si zapnete ramenní popruhy do trojzubců. Dejte si bederní pás kolem pasu a pečlivě zapnete trojzubec na bederním pásu (při zapnutí klikne). Dotáhněte si bederní pás, přebývající konce provlečte do poutek. Přední panel nosítka si nastavte na svém břiše na střed.



2

Dítě si vezměte do náručí tak, aby mělo nožičky roznožené okolo Vašeho pasu.



3

Jednou rukou držte dítě a druhou rozprostřete přední panel nosítka přes záda dítěte. Dítě nechte do nosítka jemně sklouznout.



4

Jednou rukou stále podpírejte dítě, druhou si navlékněte ramenní popruh na rameno.



5

Vyměňte si ruce a navlékněte si i druhý ramenní popruh. Ujistěte se, že zadeček dítěte je posazený co nejhlouběji v předním díle nosítka přímo nad Vaším bederním pásem.



6

Nastavte nosítko tak, aby v něm bylo dítě pohodlně usazené. Za krkem na zádech si zapněte výškově nastavitelné prsní sepnutí.



7

Dotáhněte si ramenní popruhy- spodní dotah (A). Horní dotah (B) je možné využít k jemnému doladění délky ramene. Vsuňte ruce pod zadeček dítěte (mezi nosítko a zadeček) a usadte dítě v nosítku pohodlně tak hluboko, aby mezi zadečkem dítěte a látkou nebyl žádný volný prostor.



8

Nošení vpředu

Na závěr se ujistěte, že dítě v nosítku pohodlně sedí, má kolínka výš než zadeček. Pokud dítě usne, je možné hlavičku podepřít kapuckou integrovanou v horní zipové kapse. Pro snadné uchycení kapucky jsou na ramenou našité háčky.



1

U nosítka si zapnete ramenní popruhy do trojzubců. Zapnete si sponu na bederním pásu. Dotáhněte si popruh bederního pásu. Panel nosítka si nastavte na střed svých zad. Jeden ramenní popruh si navlečte na rameno.



2

Dítě si umístěte na bok. Jednou rukou držte dítě a druhou volnou rukou si dítě přesouvejte z boku na záda do nosítka (doporučujeme asistenci další osoby než si tento krok osvojíte).



3

Při přemísťování dítěte z boku do nosítka na zádech použijte druhou ruku, kterou dítě stále držíte. Nakloňte se trochu dopředu tak, aby se váha dítěte rozložila na Vaše záda.



4

Panel nosítka vytáhněte nahoru přes záda dítěte a navlékněte si druhý ramenní popruh jako když nosíte batoh. Na prsou si zapnete prsní sepnutí.



5

Ujistěte se, že zadeček dítěte je hluboko v nosítku hned nad bederním pásem.



6

Dotáhněte si ramenní popruhy tak aby nosítko bezpečně a pohodlně sedělo.



7

Na závěr si nastavte posunem prsní sepnutí do optimální polohy.



8

Hotovo.

Nošení na zádech

Rozšíření výšky nosítka



Výšku nosítka můžeme rozšířit pomocí zipu.

Rozšíření šířky nosítka



Nástavec přichytíme pomocí suchého zipu a průvlečné spony.



Nástavec pro rozšíření nosítka.

Jednoduché složení nástavce pro rozšíření nosítka



1. Nástavec přibližně ve třetině přeložíme a zpátky do něj zasuneme přeložený popruh.



2. Přiklopíme klopou se suchým zipem.



3. Složený nástavec vsuneme mezi bederní pás a široký popruh.